

Montageanleitung FORTUNA

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einführung	1
Aufbauanforderungen	2
Montageanleitung	3
Einbauanleitung für das Licht	9
Einbauanleitung für den CD/Radio Player	10
Bedienungsanleitung der digitalen Steuerung	12
Wie wechselt man den Heizstab?	14
Empfehlungen für den Anwendung	15
Gebrauchshinweise	16
Sicherheitshinweise	17
Wichtige Hinweise	18
Fehlermeldungen	19

Einführung

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Infrarot-Wärmekabine. Tausende unserer Kunden genießen die Vorteile einer Infrarot-Kabine jeden Tag. Jetzt können Sie dies in Ihrer eigenen Kabine zu Hause genießen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und gründlich vor der ersten Nutzung der Infrarot-Kabine. Wir empfehlen Ihnen die Anleitung für spätere Fragen aufzuheben.

Gesundheitsvorteile:

- ☞ Entgiftung: Ausscheidung von Schwermetallen und in Fett gespeicherten Giften
- ☞ Erhöht Herz-Kreislauf-Konditionierung
- ☞ Stimuliert die Abwehrkräfte
- ☞ Verbesserte Blutzirkulation
- ☞ Schmerzlindernd
- ☞ Gewichtsverlust und verringert Zellulite
- ☞ Schöner Haut
- ☞ Stressabbau

Sie werden erstaunt sein, über die spürbaren Auswirkungen auf die Schmerzlinderung, das Gewicht, die Haut-Stimulation und den Stressabbau aufgrund einer erhöhten Durchblutung durch die Verwendung dieses Produktes.

Merkmale:

- ☞ Man montiert sie ohne Werkzeug in weniger als einer Stunde.
- ☞ Die Wärmekabine in der Privatsphäre der eigenen Wohnung.
- ☞ Man benötigt eine 230 Volt Steckdose (Lichtstrom).
- ☞ Es ist kein Abfluss und keine Entlüftung notwendig.
- ☞ Kunstvolles Design und digitale Steuerung
- ☞ Niedrige Betriebskosten


Aufbauanforderungen

- 1. Die Infrarotkabine sollte an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.**
- 2. Installieren Sie die Kabine auf einem völlig ebenen Boden.**
- 3. Besprühen Sie das Gehäuse nicht mit Wasser. Sollte der Boden feucht sein, stellen Sie die Kabine bitte auf ein Podest, um sie trocken zu halten.**
- 4. Lagern Sie keine brennbaren Dinge oder chemische Substanzen in der Nähe der Wärmekabine.**
- 5. Die Wärmekabine ist nur für den Innenraum geeignet. Feuchtigkeit verursacht Schäden am Innen- und Außenbereich der Wärmekabine.**

Montageanleitung

Für den Aufbau benötigen Sie zwei Personen. Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor und während der Montage sorgfältig durch, damit Sie die Kabine ordnungsgemäß aufbauen können.

Kabinenaufbau




Montageanleitung

<1> STANDORT DER WÄRMEKABINE

Wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Infrarot-Kabine gefunden haben, beachten Sie bitte folgendes:

1. Das Netzkabel der Kabine muss leicht zugänglich sein.
2. Der Standort muss trocken und nivelliert sein.

<2> PLATZIERUNG DER BODENPLATTE



Legen Sie die Bodenplatte auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite in Richtung Raum liegt.

<3> VERBINDUNG DER RÜCKSEITE MIT DER BODENPLATTE



Befestigen Sie die Rückseite an der Bodenplatte, indem Sie die Rückseite in die Nut der Bodenplatte stecken. (Bitte halten Sie die Rückwand, bis eines der Seitenteile montiert ist.)

Montageanleitung

<4> MONTAGE DER LINKEN SEITENWAND



Verschrauben Sie die Rückwand mit dem linken Seitenteil. Stellen Sie bitte sicher, dass die Schrauben vollständig versenkt sind.

Achtung: Bitte versichern Sie sich, dass Sie die richtige (linke) Seitenwand verwenden.

<5> MONTAGE DER RECHTEN SEITENWAND



Verschrauben Sie die rechte Seitenwand mit der Rückwand. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig versenkt sind.

Montageanleitung

<6>MONTAGE DES FUSSTEILS & ZUSAMMENSTECKEN DES PLATTENKABELS



Schieben Sie die Heizplatte in die senkrechten Schienen auf der linken Seitenwand.

1. Die Heizplatte sieht nach außen (in Richtung Vorderseite der Wärmekabine).
2. Schieben Sie die Platte nach unten bis sie am Boden ansteht und sicher steht.
3. Verbinden Sie den Stecker der Heizplatte mit dem Stecker der Rückwand. Prüfen Sie das Beide gut zusammen gesteckt sind, da ansonst die Wärmeplatte nicht funktioniert.

<7>MONTAGE DER BANK



1. Schieben Sie die Bank in die waagrechten Schienen der beiden Seitenteile..
2. Schieben Sie die Bank bis sie an der Rückseite der Kabine ansteht.
3. Bitte beachten Sie, das die glatten und bearbeiteten Seiten der Bank nach oben und vorne schauen.


Montageanleitung

<8> MONTAGE VORDERSEITE

- ☞ Richten Sie die Vorderseite so aus, dass die Verbindungselemente mit den Seitenteilen zusammen passen.
- ☞ Bitte achten Sie darauf die Glaselemente nicht zu beschädigen.
- ☞ Versichern Sie sich, dass die Steckverbindungen auf beiden Seiten fixiert sind.



<9> MONTAGE DER DECKE




Heben Sie das Deckenelement über die montierten Seitenteile.

1. Das Deckenelement ist so zu positionieren, dass sich die Antenne und das Kabel in der vorderen linken Ecke genau über dem Radio/CD-Player befinden.
2. Senken Sie die Decke auf die Seitenwände ab. Wenn alle vier Ecken richtig positioniert sind, drücken Sie von außen leicht auf die Teile, bis diese fest sitzen.
3. Bitte achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt sind.
4. Führen Sie die Kabel der Heizungselemente und der Steuerung durch die dafür vorgesehenen Löcher.
5. Verschrauben Sie das Dachelement, damit es seine Form behält. **Es gibt insgesamt 4 Schrauben um das Dachelement, die Vorderseite und die Rückwand fest zu verbinden: zwei sind für die Verbindung von Dach und Vorderseite und zwei für die Verbindung von Dach und Rückseite..**

Anmerkung: Bitte installieren Sie das Licht und den CD/Radio Player vor der Montage des Deckenelementes.!

Montageanleitung

(10) DAS STEUERUNGSELEMENT AUF DEM DACH



1. Schieben Sie die A, B, C und D Stecker durch die entsprechenden Löcher. Stecken Sie die Stecker in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse des Steuerungselementes von links nach rechts ein. Verbinden Sie die „CTRL“-Kabel und die Farblichtkabel.
2. Bitte überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse richtig eingesteckt sind.

Montageanleitung für die Lichter

1. Geben Sie die Halogenlampe in den Lichthalterung.



Für die Außenbeleuchtung



Für die Innenbeleuchtung

2. Geben Sie den Metallclip in die Lichthalterung. Vergewissern Sie sich das der Metallclip unten bei der Metallfassung befestigt ist und die Halogenlampe fest sitzt.



Für die Außenbeleuchtung



Für die Innenbeleuchtung

3. Verbinden Sie das Kabel mit der Halogenlampe.



Für die Außenbeleuchtung





Für die Innenbeleuchtung

Montageanleitung für den CD/RADIO Player

Bitte installieren Sie den CD/Radio Player vor Montage des Dachelementes!!

1. Öffnen Sie die CD Player Halterung und schieben Sie den CD Player sanft hinein.

Pull the connector of the power cable out of the hole. Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus dem Loch.




2. Drehen Sie den Schrauben aus den CD/Radio Player und verschrauben Sie ihn mit der Holzbox.




Montageanleitung für den CD/RADIO Player

3. Verbinden Sie die Anschlüsse für das Netzkabel und stecken Sie die Antenne ein.




4. Schließen Sie die CD Box und verschrauben Sie diese. (Option)



GENIEßEN SIE IHRE INFRAROT-WÄRMEKABINE

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie Ihre Wärmekabine ein. Geben Sie Ihre Lieblings-CD in den CD-Player der Infrarot-Wärmekabine, greifen Sie sich ein Handtuch, ein Glas Wasser und rein in die Infrarot-Wärmekabine und genießen Sie die Vorteile Ihrer Infrarot-Wärmekabine.

Bedienungsanleitung für die digitale Steuerung




1. Aktivierung

Stecken Sie das Hauptkabel in die Steckdose. Drücken Sie einmal auf die "On/Off" Taste. Die Steuerung ist betriebsbereit, aber die Heizung ist nicht eingeschaltet. Sie können jetzt den Stereo CD-Player und das Licht benützen.

2. Aufwärmen der Kabine

Drücken Sie noch einmal auf die "On/Off" Taste. Das "Warming" Licht leuchtet, was bedeutet, dass die Wärmeplatten sich aufheizen. Um die Kabine auszuschalten, drücken Sie die „ON/OFF“ Taste.

3. Licht

Die Außenbeleuchtung kann durch drücken  Taste an und aus geschaltet werden. Das Farblicht wechselt die Farbe, wenn Sie die  Taste drücken.

4. Zeitvorwahl Einstellung

Die "AUTO" Taste ist zum Einstellen der Zeit, wann sich die Kabine einschalten soll. Drücken Sie die „AUTO“ Taste einmal. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den "UP/DOWN" Pfeilen ein. Mit den „TEMP UP/DOWN Pfeilen stellen Sie die Stunden ein und mit den TIME UP/DOWN Pfeilen stellen Sie die Minuten ein. Die Einstellung geht von 00:00-23:59 Uhr.

5. Wie benütze ich den CD-Player:

Für nähere Information, sehen Sie bitte in der beigefügten CD/Radio Bedienungsanleitung nach.

Bedienungsanleitung für die digitale Steuerung

1. Einstellung der Benutzungszeit

Die Benutzungszeit kann von 0 bis 90 Minuten eingestellt werden.

- a) Drücken Sie die TIME UP/DOWN Pfeile um die Zeit einzustellen. Die Zeit wird in Minutenabständen geändert.
- b) Wenn Sie die UP/DOWN Pfeile gedrückt lassen, beschleunigen Sie die Zeiteinstellung.
- c) Während der Zeiteinstellung leuchtet das Time Display.
- d) Wenn Sie 5 Sekunden lang nichts eingeben, hört das Time Display zu blinken auf und die Einstellung wird gespeichert. Das Display zeigt dann rückwärts zählend, die noch verbleibende Benutzungszeit an.

2. Temperatur Einstellung

Die Benutzungstemperatur kann zwischen 25° und 70° eingestellt werden.

(Empfohlene Temperatureinstellung zwischen 40° und 70°.)

- a) Drücken Sie die TEMP UP/DOWN Pfeile, um die Temperatur einzustellen. Die Temperatur wird in 1° Schritten geändert.
- b) Wenn Sie die UP/DOWN Pfeile gedrückt lassen, beschleunigen Sie die Temperatureinstellung.
- c) Während der Temperatureinstellung leuchtet °F(oder °C).
Wenn Sie 5 Sekunden lang nichts eingeben, hört das Temperatur Display auf zu blinken und die Einstellung wird bis zur nächsten Benutzung gespeichert. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur im Inneren der Kabine an.
- d) Ist die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt das Licht "Warming". Durch die Steuerung wird die Temperatur in der Kabine so geregelt, dass die gewünschte Temperatur über die gesamte Benutzungszeit konstant gehalten wird.

3. Umschalten zwischen °F und °C

Sie können zwischen Fahrenheit und Celsius wechseln, indem Sie die °F / °C Tasten drücken.

Wie wechsle ich die Heizplatte

Sollte es einmal notwendig sein die Heizplatte zu tauschen, führen Sie dies wie folgt aus:

1. Schrauben Sie die Rückenlehne auf und nehmen Sie diese weg



2. Schrauben Sie die Heizplatte von der Rückseite/vom Seitenteil ab.



3. Montieren Sie eine neue Heizplatte.

Empfehlungen für die Benutzung

1. Stellen Sie die gewünschte Benutzungstemperatur und die Benutzungsdauer mit der Steuerung ein.
(Empfohlen: 35--45⁰ C Raumtemperatur)
2. Lassen Sie die Kabine vor Beginn der Benutzung ca. 10 – 15 Minuten aufwärmen.
3. Die empfohlenen Benutzungsdauer liegt bei 30 – 45 Minuten.
4. Die Heizplatten erwärmen automatisch das Innere der Kabine auf die gewünschte Temperatur.
5. Für eine Luftzirkulation kann jederzeit der Lüftungsschlitz geöffnet werden.
6. Trinken Sie vor, während und nach der Benutzung ausreichend Wasser, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.
7. Eine heiße Dusche oder ein Bad fördern das Schwitzen während des Kabinenaufenthaltes. Die Kabine bitte nur abgetrocknet benutzen, da zuviel Wasser das Holz verfärben oder verziehen kann. Eine Dusche nach der Sitzung ist äußerst erfrischend und spült den Schweiß von Ihrer Haut.
8. Legen Sie bei Benutzung der Kabine ein Handtuch auf die Bank und auf den Boden. Halten Sie ein Handtuch griffbereit um sich den Schweiß abzuwischen.
9. Das Innenholz verbreitet einen aromatischen Duft und trägt zum Genuss der Sitzung bei. Sollte Ihnen der Duft in den ersten Monaten zu intensiv sein, können Sie das Holz mit einem feuchten Tuch abwischen und so den Duft verringern.

Empfehlungen für die Benutzung

1. Um die Temperatur im Kabineninneren während der Sitzung zu regulieren, öffnen Sie den Lüftungsschieber am Dach oder die Tür ein wenig. Wenn Sie mehr Kühlung benötigen, öffnen Sie einfach die Tür solange bis die Umgebungstemperatur wieder angenehm für Sie ist.
2. Trinken Sie viel Flüssigkeit vor, während und nach Ihrer Wärmekabinebenutzung.
3. Wenn Sie vor der Benutzung der Kabine eine heiße/warme Dusche oder ein Bad nehmen, schwitzen Sie mehr. Probieren Sie bei Varianten, mit und ohne Dusche/Bad vorher und entscheiden Sie selbst, welche Variante Sie bevorzugen.
4. Sie können die Wärme auch für eine Kur Ihrer Haare nutzen. Geben Sie Öl oder eine Haarpackung ins Haar und wickeln Sie ein Handtuch um den Kopf. Nach Beendigung der Sitzung spülen Sie Ihr Haar nach Anleitung gründlich aus.
5. Verwenden Sie mindestens 2-3 Handtücher. Legen Sie ein gefaltetes Handtuch auf die Bank und setzen Sie sich darauf. 1 Handtuch kommt auf den Boden, um den Schweiß aufzusaugen. Das dritte Handtuch legen Sie sich auf die Knie, um den Schweiß vom Körper abzuwischen.
6. Wischen Sie sich den Schweiß immer wieder vom Körper, damit der Körper besser entschlacken kann. Damit entlasten Sie wunde und angespannte Muskeln. Es hilft auch, die betreffenden Stellen zu massieren, damit sie schneller entspannen.
7. Geben Sie während der Sitzung kein Öl oder Lotion auf Gesicht und Körper damit die Poren nicht verstopfen.
8. Wenn Sie sich während der Sitzung, wenn Sie bereits sehr schwitzen, das Gesicht oder der Beine mit einem Nassrasierer rasieren, erhalten Sie ein unglaublich glattes Ergebnis. Ohne den Einsatz von Gelen oder Schäumen.
9. Essen Sie mindestens eine Stunde vor Nutzung der Kabine nichts mehr. Es ist angenehmer nicht mit vollem Magen in die Wärmekabine zu gehen.
10. Um die Effektivität Ihrer Wärmekabine zu erhöhen, dehnen Sie Ihre Muskeln an Armen und Beinen, massieren Sie Ihren Nacken, Ihre Füße usw.
11. Setzen Sie die Sitzung so an, dass Sie danach schlafen gehen können. Die entspannende und beruhigende Wirkung wird Ihnen helfen, leichter einzuschlafen und besser zu schlafen.
12. Bei den ersten Anzeichen einer Erkältung kann Ihnen die Nutzung der Wärmekabine dabei helfen Ihr Immunsystem anzukurbeln und die Erkältungsviren zu bekämpfen. Die Wärmekabine ersetzt keinen Arztbesuch.
13. Gehen Sie nicht sofort nach der Sitzung duschen, sondern lassen Sie Ihren Körper bei geöffneter Kabinentür etwas auskühlen. Danach gehen Sie duschen und spülen den Schweiß ab.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Gesundheits- und Sicherheitshinweise. Wenn Sie Zweifel wegen der Benutzung einer Wärmekabine haben, ziehen Sie Ihren Arzt zu rate. Sollten sich während der Benutzung Schwindelgefühle oder Erschöpfung zeigen, verlassen Sie sofort die Kabine.

1. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
2. Beim Aufbau und der Verwendung dieser elektrischen Ausrüstung, sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen stets befolgt werden.
3. Um das Unfallrisiko zu verringern, sollten Kinder die Wärmekabine nur unter Aufsicht benutzen.
4. Benutzen Sie die Kabine nicht unmittelbar nach körperlicher Anstrengung. Warten Sie mindestens 30 Minuten bis der Körper vollständig abgekühlt ist.
5. Klären Sie bitte bei Schwangerschaft mit Ihrem Arzt ab, ob Sie die Wärmekabine benutzen dürfen.
6. Überhitzungsgefahr: Die Einwirkung von heißer Luft über einen längeren Zeitraum kann eine Überhitzung des Körpers verursachen. Symptome für eine Überhitzung sind: Schwindel, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht. Bitte verlassen Sie bei Auftreten eines der Symptome sofort die Wärmekabine.
7. Die Verwendung von Alkohol, Medikamenten und Drogen vor oder während der Benutzung kann zur Bewusstlosigkeit führen.
8. Personen mit Übergewicht, Herz- und Kreislauferkrankungen, Kreislaufproblemen oder Diabetes sollten vor Verwendung der Wärmekabine unbedingt Ihren Arzt konsultieren.
9. Personen die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten die Nutzung einer Wärmekabine mit Ihrem Arzt abklären, da sich die Wirkungsweise des Medikamentes verändern kann.
10. Schlafen Sie niemals in der Wärmekabine, während diese in Betrieb ist.
11. Legen oder lagern Sie nichts auf dem Dach oder in der Kabine.
12. Beschädigte Netzkabel müssen sofort durch einen Elektriker ersetzt werden.
13. Verwenden Sie die Kabine nicht während eines Gewitters, da die Gefahr eines Stromschlages besteht.
14. Bei Veränderung oder Manipulation des Stromversorgungskabels erlischt die Herstellergarantie.
15. Das Steuergerät nur mit trockenen Händen angreifen. Ziehen Sie das Netzkabel nie mit nassen Händen oder Füßen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
16. Reparaturen dürfen nur von einem Elektriker durchgeführt werden. Bei selbst durchgeführten Reparaturen erlischt die Herstellergarantie.
17. Alle Naturholzartikel haben Abweichungen in Farbe, Maserung und Unregelmäßigkeiten, wie Äste und feine Risse. Diese Merkmale sind Teil der natürlichen Schönheit des Holzes und sind in keiner Weise als Fehler zu betrachten.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für Ihre Wärmekabine

1. ANWEISUNGEN LESEN – Alle Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung sollten unbedingt vor dem Aufbau und Inbetriebnahme der Wärmekabine gelesen werden.
2. ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN – Die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung bitte unbedingt aufbewahren.
3. ANWEISUNGEN BEFOLGEN – Alle Benutzungs- und Betriebsanweisungen müssen jederzeit befolgt werden.
4. REINIGUNG – Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker vor der Reinigung. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungssprays im Inneren der Wärmekabine. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
5. ZUSATZGERÄTE – Verwenden Sie keine Zusatzgeräte die nicht vom Hersteller empfohlen sind. Diese können gefährlich sein.
6. WASSER UND FEUCHTIGKEIT – Stellen Sie Ihre Wärmekabine nicht in der Nähe von Wasser (z.B. der Badewanne, Whirlpool usw.) oder in feuchten Kellerräumen auf.
7. SCHUTZ DES NETZKABELS—Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Achten Sie darauf das die Kabine nicht auf das Kabel gestellt wird und das Kabel nicht geknickt wird.
8. GEWITTER—Zum Schutz Ihre Kabine ziehen Sie während eines Gewitters oder wenn Sie die Kabine über längere Zeit nicht verwenden, das Netzkabel aus der Steckdose.
9. ÜBERLASTUNG DES STROMKREISES -- -Bitte stecken Sie nicht mehrere Geräte an eine Steckdose oder Verlängerungskabel. Bei Überlastung besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlages.
10. KUNDENDIENST—Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie Instandhaltungsarbeiten machen.
11. ERSATZTEILSERVICE—Wenn Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile des Herstellers. Unautorisierte Ersatzteile können zu Brand und Stromschlag führen.
12. SICHERHEITS-CHECK –Nach Beendigung der Wartung oder der Reparatur Ihrer Wärmekabine, soll der Service-Techniker einen Probetrieb durchführen. Dies soll Gewährleisten, dass die Wärmekabine ordnungsgemäß funktioniert.

Fehlermeldungen

Bitte wenden Sie sich an den Händler mit Fragen bezüglich Kundenservice und Fehlersuche.

	Problem	Erläuterung	Lösung
1	Die Wärmeplatte wird nicht warm	Die Wärmeplatte ist defekt.	Ersetzen Sie die Wärmeplatte durch eine Neue.
		Die Lebensdauer der Platte ist abgelaufen.	
		Die Sicherung ist ausgebrannt.	Prüfen oder ersetzen Sie die Sicherung.
		Die Kabelverbindung der Wärmeplatte ist locker oder am falschen Platz.	Bitte überprüfen und wieder verschließen.
		Die Platine funktioniert nicht.	Bitte prüfen Sie die Leistung der Platine
2	Die Wärmekabine hält nicht die gewünschte Temperatur.	Problem mit der Wärmeplatte.	Siehe Punkt 1.
		Falsche Einstellung an der Steuerung	Bitte zurücksetzen und neu programmieren.
		Das Kabel des Temperatursensors ist locker oder defekt.	Überprüfen Sie das Kabel und die Verbindungen. Prüfen Sie ob man den Sensorkopf in der Kabine sieht.
3	Das Licht funktioniert nicht.	Die Glühbirne ist ausgebrannt.	Ersetzen Sie die Glühbirne.
		Die Glühbirne ist nicht fest genug eingeschraubt.	1. Schrauben Sie die Glühbirne fest ein. 2. Überprüfen Sie die Sicherung.
		Die Glühbirnenfassung ist gebrochen.	Fassung bitte ersetzen.
		Probleme mit der Steuerung.	Lassen Sie die Steuerung überprüfen.
4	Kein oder schlechter Ton aus den Lautsprechern	Der Lautsprecher ist defekt oder lose.	1. Überprüfen Sie das Kabel der Lautsprecher. 2. Überprüfen Sie den Lautsprecher.
		Die Kabelverbindungen sind lose.	Überprüfen Sie die Steckverbindungen.
		Der CD-Player ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den CD-Player ein.
		Der CD-Player funktioniert nicht.	1. Prüfen Sie den Kontakt mit der Frontplatte des CD-Players. 2. Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungshalter.